


Reparatur-Anleitung → BLITZ-20/30 (3.0mm)

Gebrochene Enden sauber abschneiden.



für Muffe:

Polyester-Mantel **je 6 mm** abisolieren.



Glasfaser-Kern aufrauen und
Einkomponenten-Kleber auftragen.
Mit Messinghülse verbinden.
15 Minuten austrocknen lassen.

für Gewindehülse:

Polyester-Mantel **13 mm** abisolieren.




Glasfaser-Kern aufrauen und
Einkomponenten-Kleber auftragen.
Gewindehülse aufstecken.
15 Minuten austrocknen lassen.

Ersatzruten jederzeit erhältlich.

Instruction → BLITZ-20/-30 (3.0mm)

Couper tout net les extrémités cassées.



pour jonction:

Dénuder polyester **6 mm** chaque côté.



Rendre rugueux le noyau en fibre de verre
et appliquer la colle.

Raccorder avec douille en laiton.

Laisser sécher 15 minutes.

pour extrémité filetée:

Dénuder sur longueur de **13 mm**.



Rendre rugueux le noyau en fibre de verre
et appliquer la colle.

Fixer la douille.

Laisser sécher 15 minutes.

Aiguilles de rechange toujours livrables du stock.