


**Reparatur-Anleitung** → RS-120 (9mm)

Gebrochene Enden sauber abschneiden.



**für Muffe:**


Polyester-Mantel **je 21 mm** abisolieren.



Glasfaser-Kern aufrauen und  
Einkomponenten-Kleber auftragen.  
Mit Messinghülse verbinden.  
15 Minuten austrocknen lassen.

**für Gewindehülse:**

Polyester-Mantel **25 mm** abisolieren.




Glasfaser-Kern aufrauen und  
Einkomponenten-Kleber auftragen.  
Gewindehülse aufstecken.  
15 Minuten austrocknen lassen.

Ersatzruten jederzeit erhältlich.

## **Instruction** → RS-120 (9mm)

Couper tout net les extrémités cassées.



### **pour jonction:**

Dénuder polyester 21 mm chaque côté.




Rendre rugueux le noyau en fibre de verre  
et appliquer la colle.

Raccorder avec douille en laiton.

Laisser sécher 15 minutes.

### **pour extrémité filetée:**

Dénuder sur longueur de 25 mm.



Rendre rugueux le noyau en fibre de verre  
et appliquer la colle.

Fixer la douille.

Laisser sécher 15 minutes.

Aiguilles de rechange toujours livrables du stock.